







ART DE RÉDUIRE LE FER EN FIL CONNU SOUS LE NOM DE FIL D'ARCHAL.

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU.

M. DCC. LXVIII.

1768

REDUIRE

DE RÉDUIRE

FER EN FIL

CONNU SOUS LE NOM DE FIL D'ARCHAL.

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU.

E FER est un métal fort ductile; quoiqu'il ne le soit pas autant que l'or, l'argent, le cuivre, &c, il a la propriété de s'amollir dans le feu, & alors on l'étend aisément sous le marteau. On peut même le contraindre à entrer dans le creux d'un moule. Il est bien moins ductile lorsqu'il est froid ; cependant il ne laisse pas d'être susceptible de prendre une extension assez considérable : à mesure que l'on comprime ses parties, il se durcit & s'aigrit, ou, en termes d'Art, il s'écrouit; mais on lui rend sa souplesse, en lui faisant éprouver un certain degré de chaleur, ce qu'on appelle recuire. Toutes ces chofes se remarquent dans beaucoup d'Arts, mais particuliérement dans celui du Serrurier : il s'agit dans celui que nous nous proposons de décrire, de profiter de la ductilité du fer à froid, pour qu'en le contraignant de passer par des trous de différents diametres, il devienne un fil plus ou moins fin. On trouve à Paris, chez les Marchands de fer, du fil de fer de toutes grosseurs en augmentant depuis le plus petit échantillon qu'on appelle Manicordion, avec lequel on fait une partie des cordes de Clavessins, Psaltérions, & autres instruments de musique, jusqu'à celui d'environ 6 lignes de circonférence qui est employé par les Chauderonniers pour border leurs Ouvrages (excepté cependant ceux de Paris, auxquels il est defendu de border sur du fer). On en fait pour les Serruriers de 4 à 5 lignes de diametre; mais pour parvenir à réduire ainsi le fer en sil, il faut lui faire subir dissérentes opérations que nous allons expliquer *.

^{*} Je n'ai trouvé dans le Dépôt de l'Académie de la Londe, Receveur des bois de la Maîtrife de que deux Planches gravées & quelques Deffeins.

Heureufement ayant autrefois examiné des Tréfileries auprès de la Trappe, j'avois confervé des m'a mis en état de joindre à mon Mémoires qui m'ont été utiles: & après avoir fait l'Art, je l'ai fait paffer fous les yeux de M, Magné

Fig. 18 April 41.

Il faut que le fer passe par quatre différents atteliers, quand on veut le réduire en sil très-sin.

1°, On commence par choisir un fer qui soit assez ductile pour s'étendre en sil sans se rompre. 2°, On resend ou bien on forge le ser pour le réduire à une grosseur qui permette de le passer par les plus grands trous des silieres. L'Attelier où le ser reçoit cette préparation, se nomme l'Allemanderie. 3°, On le passe à la filiere jusqu'à ce qu'il soit réduit à une certaine grosseur. Cette opération appartient à la Trésilerie, & c'est l'eau qui la sait agir. 4°, Quand on veut que le sil soit très-sin, on le passe, à force de bras, par des filieres plus déliées; c'est le travail des Agreyeurs, ou même des Tireurs à la bobine, quand le sil doit être très-sin.

ARTICLE PREMIER.

Du choix du Fer.

Le choix du fer est un articlé très-important. Il paroîtroit d'abord qu'on devroit donner la préférence au plus doux, parce que ce fer devant s'étendre beaucoup à froid, il est nécessaire qu'il soit très-ductile : cependant il y a des fers doux qui font pailleux, qui ont des grains, & dont les parties ne sont pas bien liées les unes aux autres ; ceux-là sont sujets à se rompre. Ainsi la douceur du fer n'est pas toujours d'accord avec sa ductilité. D'un autre côté, il y a des fers durs & de bonne qualité qui étant chauffés à propos, beaucoup maniés, & étirés fous le marteau, prennent du nerf, & deviennent capables d'une grande extension. Au reste, l'adresse du Trésileur peut le mettre en état de tirer un bon parti des fers qu'il doit employer; cette adresse consiste, si ce sont des fers mous, à arranger la tenaille de façon qu'elle ne tire qu'une petite longueur de fil à la fois; en répétant ainsi les tirées, le fil en souffre moins. Lorsque le fer est très-doux & mou, la seule tension peut l'alonger avant que de passer dans la filiere, & l'affoiblir au point de le faire rompre ; mais le Tréfileur intelligent fait ménager cette matiere fort tendre en la faisant passer par un plus grand nombre de trous, afin qu'elle n'éprouve à chaque fois que peu de résistance. Si le fer est dur & cassant, on lui donne du nerf en le forgeant dans l'Allemanderie; & s'il est essentiellement de bonne qualité, il devient de plus en plus ductile en passant dans les trous de la filiere.

Au reste il me paroît que, suivant l'usage qu'on veut faire du fil qu'on tire, il convient de choisir du ser dur, ou du ser mou. Si l'on dessine le fil de ser à faire des conduites de sonnettes, ou des treillages, ou certaines chaînes, comme nous l'avons expliqué dans l'Art de l'Epinglier, ce fil ne peut pas être trop mou; mais si l'on veut en faire du clou d'épingle, ou des épingles, ou des broches pour tricoter, ou des hameçons, ou des cardes,

il est bon qu'il soit dur & élastique. On prétend de plus que ce ser prend mieux le blanchiment d'étain, & qu'il le conserve mieux. C'est pourquoi on dit qu'à l'Aigle on donne la présérence au sil de Normandie, pendant que pour d'autres Ouvrages, & particulièrement pour les treillages, on préfére celui d'Allemagne & d'Alsace: bien entendu qu'il faut que les différentes especes de ser qu'on emploie ayent été bien chaussées, sorgées, & étirées dans l'Allemanderie, pour qu'il n'ait ni pailles, ni crissures, ni grains; & c'est à ce point que se réduit communément l'attention des Trésileurs qui se contentent de choisir le meilleur ser des sorges qui sont dans leur voisinage: par exemple, les Trésileurs de Normandie emploient le ser qu'on fait aux environs de Conches, & de même des autres.

Quand on tire du fil d'acier, c'est ordinairement celui de Hongrie qu'on achete en barres, & qu'on forge, comme nous l'expliquerons dans la suite,

ARTICLE II.

De l'Allemanderie.

J'AI vu auprès de la Trappe trois Tréfileries, où l'on se servoit de ser plat de 21 à 22 lignes de largeur, & de 6 à 7 lignes d'épaisseur, qu'on sendoit en trois avec des ciseaux ou tranches; ces tringles qui avoient environ 3 pieds de longueur, se nommoient Catons: ensuite on les forgeoit à bras sur une enclume pour les réduire à 3 ou 4 lignes de grosseur, & les mettre de calibre à passer par les filieres; par cette manœuvre, les catons acquierent 12 pieds de long. Cette pratique est sans contredit la meilleure de toutes; le ser étiré à petits coups de marteau prend du ners, & acquiert de la qualité: mais elle occasionne beaucoup de main-d'œuvre, & une grande consommation de charbon. C'est pour ces raisons qu'elle n'est gueres en usage dans les Tréfileries.

Assez souvent on tire des senderies le ser en verge, & on se contente de l'arrondir un peu sous le petit marteau des Allemanderies; mais il est beaucoup mieux de saire venir des grosses, où l'on sait que le ser est de bonne qualité, du ser quarré en barres de la grosseur du carrillon de 10 à 12 lignes quarrées. On le sorge dans les Allemanderies, comme je l'expliquerai, pour le réduire à la grosseur du doigt, asin qu'il puisse passer dans les silieres.

Ceux qui prennent des verges refendues ont l'avantage que ces verges approchent beaucoup de la grosseur du fer qu'on doit travailler dans les Trésileries; mais il n'est propre qu'à faire du grossil de fer pour les Serruriers & les Chauderonniers, & il est beaucoup mieux d'employer du fer en barres; sur-tout quand on se propose de faire du sil sin. En voici la raison: pour faire du sil sin, il saut du fer très-ductile, & qui ait de longues sibres; or en étirant le

fer en barres fous les gros marteaux des Allemanderies, on lui donne cette qualité; le fer prend du nerf par les coups de marteau qu'on lui donne pour changer les barres en ce qu'on appelle des forgis, qui font des verges longues & menues, au lieu que les fibres font raccourcies par les couteaux de la fenderie qui ne suivent pas réguliérement les inflexions que les fibres ont prises, lorsqu'on a étiré le ser sous le gros marteau; c'est pour cette raison qu'on réduit en forgis, ou qu'on travaille encore dans les Allemanderies le fer qu'on destine à être tiré en fil fin.

Je ne dis pas que dans quelques Fabriques on ne tire des grosses forges les forgis tout prêts à être travaillés dans les Trésileries; mais le fer étiré comme nous le disons, est meilleur, & dans les Allemanderies on apporte

plus d'attention à fouder les endroits où il y a des pailles.

Les Allemanderies font affez femblables aux petites forges où l'on fait le carrillon. Une roue à aube A, (Pl.I.Fig. 1 & 2) mue par l'eau, fair tourner un gros arbre B, qui fait feize tours par minute; il est rensséen deux endroits de sa longueur en forme de tambour C & D: ces tambours portent les cames Q, qui font lever le gros & le petit marteau E & F, (Fig. 1.2. & 4). Celles du petit marteau font de fer acéré; celles qui font agir le gros font souvent de bois dur (a). Mais ces marteaux frappent avec des vîtesses très-différentes; car le petit est relevé à chaque tour de l'arbre par 16 cames; ainsi à chaque tour de la roue il frappe 16 coups, & 256 coups par minute (b), au lieu que le gros marteau n'étant relevé que par 8 cames n'en donne que huit à chaque, & 128 par minute.

Le gros marteau qui est de ser sondu pese 100 liv. Il ne sert qu'à ressouder les barres qui se rompent, & à rétablir les Outils. Il n'y a que le petit qui travaille pour saire les sorgis; il est de ser acéré, & pese 45 liv.

On conçoit, sans qu'il soit besoin de le dire, que ces barres se forgent à chaud; c'est pourquoi, il y a auprès des martinets une Forge G, (Fig. 2) qui suffit avec un Forgeron pour saire les chaudes, & sournir le ser état d'être sorgé au Forgeron qui fait les forgis.

Le Chauffeur doit être habile & attentif à bien conduire fon feu, pour que la chaleur pénetre jusqu'au centre du fer qui a 12 à 14 lignes de gros, & faire en forte que la superficie ne soit point brûlée; les mauvais Chauffeurs occasionnent des déchets considérables.

On prend des bouts de fer de carrillon, tel qu'il vient des forges; le Chauffeur en fait rougir à la forge 6 à 8 pouces de longueur, & il donne cette barre au Forgeron, qui la fait passer fur l'enclume E, & sous le mar-

^(*) M. de la Londe a fair faire les cames du gros marteau d'acier, & s'il y a 16 cames au petit, il en a mis 8 au gros marteau; s'il y en a co au petit, il en a mis 10 au gros.

tinet E, en le tournant d'un mouvement égal & très-prompt; en mêmetemps il l'avance, & le recule, pour que le fer foit étiré & alongé dans toute la partie qui a été suffisamment chaussée, évitant de laisser frapper deux coups de marteau de suite sur le même endroit, qui seroit immanquablement coupé. Un bout de barre d'un pied de longueur acquiert 6 ou 8 pieds suivant la grosseur du carrillon *, & en cet état on le nomme du Fer forgis, L (Pl. II, Fig. 14). Un bon Ouvrier peut forger 200 liv. de fer par jour; mais on compte ordinairement sur 150 liv.

Ce travail exige une adresse qu'on ne peut acquérir que par un long exercice; le marteau E frappant avec beaucoup de vîtesse, l'Ouvrier doit être continuellement occupé à retourner sa barre, & à l'avancer à mesure

qu'elle s'alonge.

Il est assis sur une planche M (Planches I & II, Fig. 2 & 15) qui lai fournit un siege mobile qu'il peut approcher ou éloigner de l'enclume avec ses pieds, & sans le secours de ses mains, qui sont occupées à tenir la barre.

Ce siege est une planche M, dont un bout N est retenu par un crochet & un anneau qui permettent à la planche de décrire horizontalement un mouvement circulaire: la même planche est de plus soutenue vers les deux tiers de sa longueur, par une chaîne de fer O (Fig. 15) attachée au plancher, ou à quelque traverse de la charpente.

Au moyen de ce siege mobile, le Forgeur se place à la hauteur qui lui convient relativement à celle de l'enclume, & il peut s'en approcher

& s'en éloigner suivant que les circonstances l'exigent.

Il y a dans les Allemanderies une gouttiere de fer P (Fig. 2 & 15) qu'on ne voit point dans les Forges ordinaires; on la nomme Dalle. Un de fes bouts est à la hauteur de la table de l'enclume; elle fert à recevoir la partie de la barre qui a été réduite en forgis pour la maintenir droite, ou l'empêcher au moins de devenir très-courbe.

Pendant que l'Ouvrier qui travaille au martinet fait un forgis, le Chauffeur conduit le feu de la forge, asin qu'aussi-tôt que la partie de la barre sera étirée, le Forgeron en reçoive une autre du Chauffeur à qui il remet celle qu'il vient de travailler, pour que le Chauffeur la redresse avec un marteau à main sur l'enclume R ($Pl.\ I$, $Fig.\ 2$). Car les barres qui sortent de dessous le martinet ne sont jamais bien droites. Il mouille la partie qui a été travaillée, pour qu'elle chaufse moins que le reste.

Si le Chauffeur apperçoit quelques pailles ou quelques cassures dans le fer forgis, il fait chauffer cet endroit presque sondant, & il le forge sous le gros marteau F (Fig. 2 & 15) pour souder cette partie; c'est presque la seule occasion où l'on se serve de ce gros marteau.

^{*} On voit dans les Figures un échantillon du carrillon, Figure 4. FIL D'ARCHAL.

Suivant le rapport des Ouvriers, on perd 32 ou 33 liv. pour cent en réduisant les barres en ser sorgis, ce qui sait près d'un tiers; mais on m'a assuré que le déchet, pour réduire les barres en ser sorgis, n'est que de 26 pour cent, & que 108 liv. de ser produisent 75 liv. de sil de ser ébroudi. On m'a assuré aussi que dans une Allemanderie où l'eau ne manque pas, deux Ouvriers sont 80 douzaines de ser sorgis par semaine : la douzaine de sorgis pese 12 livres, d'où il suit que deux hommes travailleroient par semaine 960 liv. de ser; mais à cause des Fêtes & des autres chommages, le travail ne sournit, du fort au soible par semaine dans une année, que 50 douzaines qui pesent 625 liv. (°)

Les cames Q (Pl. I, Fig. 1 & 2) du petit marteau font de fer acéré , & affujetties par des coins de bois. Celles du gros marteau font de bois dur , ou , comme nous l'avons dit , d'acier.

Les marteaux font retenus dans leur manche par des liens de fer, & des coins de bois S (Fig. 10 & 13); ils frappent de leur largeur fur une plaque de fer.

Chaque came fait baisser la queue du marteau, dont le poids la fait relever; ainsi c'est le poids du marteau qui détermine la force du coup. Les manches des marteaux passent entre les pieds-droits T (Fig. 15); ils sont suspendus sur deux pivots d'acier V (Fig. 10 & 13) qui servent d'aisseu à une heuse de ser de loupe, fortisée par un fort lien qu'on serre avec des coins de bois frappés tout autour du manche. Les tourillons reposent sur des coussinets de ser sond, ou encore mieux de fonte; & pour arrêter les martinets, on met dessous leur manche un morceau de bois X (Pl. I, Fig. 4) posé verticalement, qu'on ôte par un coup de maillet, quand on veut que les marteaux recommencent à travailler.

L'Enclume R (Pl. I, Fig. 2) qui est auprès de la forge , sert à raccommoder les marteaux , & les enclumes des martinets , ou à redresser les forgis. Et ce travail se fait ordinairement avec un marteau à main.

Il y a au bout de l'arbre une manivelle Y (Pl. I & II, Fig. 2 & 15) qui fert à faire agir les foufflets (b).

On fait encore dans les Allemanderies des forgis avec du fer fendu par les couteaux. Ces forgis qui coûtent moins que ceux pris dans des barres, fervent à faire de gros fil de fer; mais pour le fin, il est bon que le fer ait été étiré, comme nous l'avons expliqué.

On m'a affuré que dans quelques fenderies on faifoit du fil de fer gros comme le bout du doigt fans le passer par la filiere; je n'ai point

^(*) Suivant M. de la Londe, la douzaine de forgis doit être de 13 livres & demie qui rendent en cbroudi 12 livres & demie, & en enfact en cbroudi 12 livres & demie, & en fait mouvoir en appuyant dessus.

vu de ces établissements ; je sais qu'on en fait de cette grosseur à la filiere : mais voici l'idée qu'on m'en a donné.

Quand on a fendu le fer en verges plus ou moins épaisses fuivant la grosseur du fil qu'on se propose de faire, pour arrondir & alonger ces verges, on se sert de deux rouleaux de fer placés l'un sur l'autre, comme ceux des applatisseries; mais sur la circonsérence de chacun de ces rouleaux, il y a une ou plusseurs cannelures creusées dans leur épaisseur; elles forment une gouttiere qui enveloppe chacun des rouleaux; ces cannelures sont d'une largeur & d'une prosondeur égale, & elles sont posées bien exactement l'une sur l'autre, de telle sorte que ces deux cannelures forment ensemble le moule dans lequel la verge doit s'arrondir; si en passant dans ces cannelures, elles ne sont pas bien arrondies, comme cela arrive ordinairement, on les fait passer par une troisseme; mais comme il reste nécessairement un petic intervalle entre ces deux rouleaux, il y a toujours des bavures à ce gros sil; & si s'on vouloit l'avoir bien rond, il faudroit le saire passer par deux ou trois trous de filiere.

J'ai déja averti que je n'avois point vu faire du gros fil d'archal de cette façon, & que je ne parlois que fur le rapport qu'on m'en a fait.

J'ai feulement vu à Essonne près Corbeil une Machine à peu près semblable, très-bien exécutée par un Maître Serrurier de Paris, nommé Chopitel; il s'en servoit pour calibrer des tringles rondes de différentes grosseurs, ainsi que des plates-bandes chargées de moulures très-exactement travaillées.

On fait rougir dans des fours les verges qu'on veut passer entre les cylindres.

Pour disposer les forgis à passer par la filiere, on les recuit couleur de cerise sur un feu de braise ou de charbon qui a 12 pieds & plus de longueur; puis on le donne à l'Ecoteur, qui le graisse avec du lard, du beurre, du suif, ou de l'huile; & en le passant 3 ou 4 fois par les trous de la filiere qui diminuent toujours un peu de diametre, il en fait ce qu'on nomme du Roulage. Comme il s'est écroui & durci dans cette opération, on le recuit, & l'Ecoteur le passe dans trois trous de filiere. On recuit encore l'écotage, puis le Trésileur le passe dans trois trous de filiere, & alors on le nomme Ebroudage; quand on l'a recuit & passé par trois autres trous, on l'appelle Ebroudi. Voilà une idée générale de tout le travail; mais il faut entrer dans les détails.



ARTICLE III.

Description des Trésileries où l'on tire le Fer forgis.

Nous avons expliqué ce que c'est que le fer forgis; ainsi l'on sait que ce sont des verges de ser rondes grosses comme le petit doigt qu'on a étirées & forgées sous les gros marteaux pour les disposer à être étendues & arrondies, en passant par les silieres; c'est ce dernier travail qu'on fait dans les Atteliers nommés Trésileries, peut-être parce qu'on a coutume d'y tirer à la sois trois sils. J'ignore pourquoi on s'est sixé au nombre de trois.

Peut-être aussi le terme de *Tréfilerie* vient-il de *traire*. Car on dit du fil trait, ou bien le terme de trait vient-il de ce que le fil a été tiré dans les Tréfileries.

Dans ces Atteliers, le fil engagé dans la filiere, est faisi par une pince qui en s'éloignant de la filiere, force une certaine longueur de sil à passer par le trou de la filiere; la pince aussi-tôt se rapproche de la filiere, elle faisit de nouveau le fil, elle s'éloigne; & continuant ces mêmes mouvements, elle fait passer toute la longueur du fil par la filiere, & successivement, par des trous de plus en plus petits, ce qui alonge, arrondit & polit le fil: tout cela s'exécute par une Machine assez simple, mais très-ingénieusement imaginée, qui reçoit ses mouvements d'un courant d'eau, & d'une roue à aube A & a dans la Vignette, Pl. III, pareille à celle des Moulins à moudre les Grains. Il est sensible que la grandeur de cette roue varie suivant la chûte de l'eau, & la quantité d'eau dont on peut disposer.

Cette roue a pour axe un gros arbre horizontal qui porte des cames B C, à peu près femblables à celles qui font agir les gros marteaux dans les Forges, ou dans l'Attelier où l'on fait les forgis. Comme ordinairement il y a trois tenailles dans les Tréfileries, il y a fur l'arbre trois rangs de cames b, c, d, (Vignette,) éloignées les unes des autres de plufieurs pieds, & ces cames font posées fur un même cercle qui entoure l'arbre; la premiere tenaille devant faire passer les forgis par la filiere, elle a besoin d'être plus forte que la feconde, & celle-ci est plus forte que la troisseme.

Pour faire agir la premiere tenaille Figure 2, il n'y a fur la circonférence de l'arbre que trois cames qui font à des distances égales l'une de l'autre; il y a de même trois cames c, c, c (Vignette), pour faire agir la seconde tenaille, & il y en a quatre d, d, d, pour la troisseme; mais pour que l'effort de la Machine soit toujours à peu près le même, on place les cames de la seconde tenaille dans le milieu de l'espace qui est

entre

entre les cames de la premiere tenaille. Enfin il y a quatre cames pour mener la troisieme tenaille, & on les place de façon qu'elles n'agissent point quand les autres travaillent.

Tous les ustensiles qui dépendent de chaque Trésilerie sont placés sur un gros & fort madrier qu'on nomme Bûche Pl. III, h i k (Vignette) & K, (Fig. 7 & 8). C'est à ce madrier que la filiere est solidement assujettie, & c'est sur ces madriers que reposent les tenailles. Tout cela s'éclaircira par la suite.

Les trois bûches font dans une même position: celui de leurs bouts qui est tout auprès de l'arbre, est plus élevé que l'autre, & cette pente est nécessaire pour que les tenailles glissent dessus, & qu'elles se rendent d'elles-mêmes, & par l'esset de leur poids auprès de la filiere, comme nous l'expliquerons plus amplement. Le bout des bûches le plus éloigné de l'arbre, s'appuie contre une forte piece de bois parallele à l'arbre, & sur laquelle les trois bûches tombent perpendiculairement ll (Vignette) & M (Fig. 7 & 8).

Chaque bûche est vis-à-vis un des rangs de cames, & il reste entre elles une espece de sentier, ou un espace assez large pour qu'un homme puisse y passer.

Comme ces trois bûches se ressemblent, à la force près, il nous suffira d'en examiner une ; ce que nous en dirons conviendra aux autres. La filiere PP(Fig. 8) est attachée sur la bûche K, de forte que sa longueur traverse la largeur de la bûche; pour la retenir bien ferme, il y a sur la bûche quatre forts barreaux montants, ou jumelles de ser N, N (Fig. 7 & 8) placées deux à deux vis-à-vis l'une de l'autre; on met la filiere de champ entre ces montants, on la ferre en cette situation avec des coins de bois; & afin qu'elle ne puisse point s'élever, & pour rendre les montants plus inébranlables, les deux montants qui sont vis-à-vis l'une de l'autre sont liés au bout d'en haut par une cheville à clavette O (Fig. 7) qui les traverse.

Le fil qui est engagé dans la filiere est sais entre la filiere & l'arbre par de fortes tenailles H (Fig. 7 & 8) qui le serrent; & en s'éloignant ensuite de la filiere, elles contraignent une certaine longueur de ce fil à passer par le trou de la filiere, où on l'a engagé. Ces tenailles étant arrivées au bout de leur course, reviennent, par leur propre poids, auprès de la filiere pour commencer une autre tirée. Cette course n'est pas longue; car la tenaille de la premiere bûche ne tire à chaque coup que 2 pouces de longueur de fil; la tenaille de la seconde bûche 4 pouces; celle de la troisieme bûche 5 pouces. Et comme l'arbre sait à peu près 16 tours par minute, la petite tenaille tire environ 80 pouces de fil par minute, & les autres à proportion; les tenailles, les

FIL D'ARCHAL.

filieres, & tout ce qui dépend de la premiere bûche est plus gros & plus smassif que tout ce qui appartient aux autres. Cet ajustage pour la premiere bûche pese environ 200 liv. pour la seconde 150, pour la troisseme 100. Quand les tenailles ont reculé d'une quantité convenable, elles s'ouvrent, elles abandonnent le sil qu'elles tenoient; & en glissant à cause de la pente de la bûche, elles reviennent le prendre de nouveau tout auprès de la filiere pour en tirer une seconde longueur, lorsqu'elles retourneront en arrière; il faut expliquer comment s'opere ce jeu alternatif des tenailles qui produit tout l'esse de la machine.

Après ce que nous venons de dire, on conçoit que c'est toujours tout près de la filiere que la tenaille doit saisir le fil pour en tirer une certaine longueur, quand une force obligera la tenaille de s'éloigner de la filiere, & de se rapprocher de l'arbre; puis cette force cessant d'agir, la tenaille, par son propre poids, se rapprochera de la filiere: & asin de faciliter ce mouvement, on met sur la bûche & sous la tenaille une planche sort unie II (Fig. 7 & 8) qu'on nomme la Tuile, qui est encore plus inclinée que la bûche; elle est arrêtée par un bout tout auprès de la filiere, & son autre bout repose sur un tasseau qui l'éleve; on le voit (Fig. 7). Cette tuile recevant les frottements de la tenaille, elle préserve la bûche d'en être endommagée, & il est facile de changer cette petite planche quand elle est usée.

Par ce que nous venons de dire, on apperçoit qu'il faut que la tenaille s'ouvre en descendant sur la planchette ou la tuile, pour s'approcher de la filiere, & qu'elle doit se resermer pour saisir le fil de ser, quand la force agit pour l'éloigner de la sliere: voici comment cela s'exécute. Les deux branches de la tenaille passent dans un anneau ovale G, & un peu applati qui porte une queue c (Fig. 7, 8 & 9); cet anneau & sa queue se nomment un Chasnon; comme les deux branches de la tenaille se renversent en dehors, on voit que quand le chaînon est tiré en arrière, il fait force pour rapprocher les branches de la tenaille, & par conséquent pour serrer les mâchoires a, a (Fig. 8 & 9) qui saississent le fil de ser, & elles le serrent d'autant plus qu'il faut plus de force pour saire passer le fil par le trou de la filiere; mais quand l'anneau ou le chaînon est poussé en avant, les branches & les mâchoires s'ouvrent, & la tenaille n'étant plus retenue par le chaînon, coule sur la tuile; elle se raproche ainsi de la filiere, & elle mord le fil de nouveau quand on tire le chaînon en arrière.

Pour comprendre comment le chaînon est retiré en arriere, il faut savoir que sa queue c (Fig. 7, 8 & 9) est repliée en crochet; que le crochet passe dans l'anneau d'un piton qui tient à la branche verticale F d'un levier de bois DF (Fig. 7), recourbé en équerre, qui fait avancer & reculer le chaînon, comme nous allons l'expliquer.

Cette équerre a donc deux branches, une verticale F à laquelle est at-

taché le chainon , l'autre horizontale D qui est abaissée par la came C (Fig. 7 & 8) de l'arbre. Une cheville de fer V (Fig. 7 & 8) traverse cette équerre assez proche de l'angle où se réunissent ses branches , & cette cheville ou boulon forme un aisse dont les extrémités traversent la bûche à son bout qui est élevé , & placé du côté de l'arbre.

Cette extrémité de la bûche est entaillée pour recevoir l'équerre, ainsi l'équerre peut tourner sur son aissieu sans que rien s'y oppose.

La branche verticale F de cette équerre qui tient la queue du chaînon, & qui est toujours plus élevée que la bûche, est plus courte que la branche horizontale, & c'est vers le milieu de sa hauteur qu'est le piton dans lequel passe la queue du chaînon.

La branche horizontale D excede la bûche d'une grande partie de sa longueur, & elle est assez longue pour aller rencontrer une des cames de l'arbre que l'eau sait tourner. Il saut donc concevoir que, quand une came rencontre la branche horizontale de l'équerre, elle appuie dessus avec beaucoup de force; elle l'oblige de descendre; l'équerre tourne sur son axe; la branche verticale obésissant à ce mouvement, se porte en arrière; elle tire dans ce sens le chaînon, ainsi que la tenaille qui contraint le fil de passer par la filière, parce que le chaînon rapprochant les branches des tenailles, il fait saisir & serrer le fil par les mâchoires.

Quand la branche horizontale de l'équerre est échappée de la came, cette branche est relevée par une chaîne q ($V_{ignette}$) & Z Y (Fig. 7) qui répond à une perche à ressort po & Y X qui a été pliée par l'essort de la came; la branche verticale de l'équerre se rapproche donc de la filiere & pousse devant elle le chaînon; alors les tenailles s'ouvrent, elles glissent sur la tuile & se rapprochent presque d'elles-mêmes de la filiere.

Comme il y a trois équerres à relever, une pour chaque bûche, on établit, pour tenir les trois perches à ressort en état, un chassis soutenu par quatre montants mn, mn (Vignette) & T, T (Fig. 7 & 8) assez forts, & huit plus menus qui sont distribués, quatre à la face de devant, & quatre à celle de derriere qui regarde l'arbre tournant. Ceux-ci sont plus courts que ceux que j'ai appellés de devant; les perches sont attachées par leur gros bout à la traverse du chassis qui est soutenue par les montants du devant, & environ aux deux tiers de leur longueur; elles s'appuient sur la traverse de derriere qui, comme je l'ai dit, est plus basse que celle de devant; par cet ajustement, toute la longueur de la perche fait ressort.

Comme pour tirer le gros fil, il faut plus de force que pour tirer le fil fin, on tient les cames qui répondent à la premiere bûche plus courtes que celles qui répondent à la feconde, & les cames qui répondent à la troisieme bûche font les plus longues de toutes : c'est pour cela que la tenaille de la premiere bûche ne tire que deux pouces de longueur de fil; celle de

la feconde; 4; & celle de la troisieme 5. L'arbre sait ordinairement 16 tours par minute.

A mesure que le sil passe par la siliere, il acquiert de la longueur; & quoique le jeu de la seconde & de la troisseme tenaille soit plus grand que celui de la premiere, le sil déja alongé ne passeroit pas dans le même temps que celui qui ne l'est pas, si, outre la plus grande tirée, il n'y avoit pas trois cames pour la premiere & la seconde bûche, & quatre pour la troisseme.

Maintenant que l'on conçoit le jeu de la Machine, nous pouvons expliquer comment elle travaille.

On commence par donner un recuir au forgis, avec du charbon de bois (Fig. 1); ensuite on prépare le bout qui doit entrer dans le premier trou qui est assez large pour essacer ou rabattre les éminences les plus faillantes & les arrêtes qui n'ont point été effacées par le martinet; on fait, dis-je, rougir le bout du forgis, & on le bat sur l'enclume pour qu'il entre aissément dans le trou de la filiere. La premiere bûche devant dégrossir le forgis, a toutes ses parties plus fortes que les autres. L'Ouvrier qui est attaché au service de cette bûche, sait mordre les mâchoires des tenailles sur le bout qu'il a fait passer par la filiere; il a même l'attention de conduire les tenailles pendant qu'elles tirent les deux ou trois premieres longueurs ; la Machine ensuite sait le reste, & toute l'occupation de l'Ouvrier (Fig. 2, Vignette) se réduit à recevoir le fil à mesure qu'il sort de la filiere ; il donne ensuite un recuit à ce fil, il l'appointit & il le passe dans un autre trou un peu moins gros qui arrondit le fil; puis il le passe encore dans un trou un peu moins gros que le précédent; & alors en le recevant au fortir de la filiere, il le roule, comme on le voit dans la Figure, & ce gros fil se nomme Fer de roulage.

Un bon Ecoteur (c'est ainsi qu'on appelle l'Ouvrier qui est attaché à la premiere bûche,) doit étudier la nature de son ser; quand il est mou ou cassant, il doit diminuer la tire de ses tenailles, & dégorger sa filiere, c'est-à-dire, augmenter un peu le trou par derriere; car il saut que la partie la plus étroite du trou, celle qui agit principalement sur le ser, soit, à la sortie du trou, sans cela le sil set trouve gêné dans le trou: les tenailles, il est vrai, le forcent de passer; mais il se forme des grains qui se découvrent par la suite, & occasionnent des ruptures, sur-tout quand le ser est tendre; en ce cas il doit ôter une hape de son chaînon pour raccourcir le trait, & n'en tirer à la sois qu'une petite longueur, comme 2 pouces, au lieu que quand son forgis est bon, il peut en tirer 3 ou 4 pouces à chaque tenail-lée. Je reviens aux opérations qui se sont à la premiere bûche, & dont j'ai interrompu le détail.

On voit que, quand la Machine est en train, & lorsque les tenailles ont agi deux ou trois coups, l'Ouvrier la laisse faire tout l'ouvrage; il s'assied

ur

fur une planche V^a qui est entre les bûches, & il n'a autre chose à faire que de recevoir le fil qui a passé par la filiere, & de le rouler pour en former une espece d'écheveau, sans quoi il pourroit se mêler & arrêter le jeu des tenailles; mais comme ce fil, au sortir de la filiere, est très-chaud, pour ne se pas brûler, il ne le manie qu'avec des chissons.

Quand le fil a passé par le premier trou qui ne fait qu'abattre les principales éminences & les coups du martinet, on le passe dans un trou plus petit, & ensuite dans un troisseme qui acheve de le dégrossir.

Pour que le fil glisse plus aisément en traversant la filiere, il est bon qu'il soit toujours gras; & pour cela on ajuste dans un nouet de toile, un morceau de lard que le fil traverse avant que de passer par le trou Q (Fig. 7 & 8).

Après que le fil a été passé par trois trous, & qu'il a été réduit en roulage, parce qu'alors on peut le rouler en lui faisant décrire un assez grand cercle, on lui donne un nouveau recuit; on sorge la pointe pour entrer dans la filiere de la même bûche, où on lui donne deux trous pour le réduire à la grosseur qu'on nomme Ecotage; ensuite on le recuit, & on le porte à la seconde bûche.

L'Ouvrier qui est attaché à cette bûche le fait passer par trois trous de sa filiere pour en faire un sil d'*Ecotage*; & comme le sil gagne beaucoup de longueur, il est aussi long-temps à passer par les trous de la seconde bûche, qu'il avoit été à passer par les trous de la premiere, quoique les cames soient plus longues, & les tirées plus considérables.

Après avoir donné un troisseme recuit, & avoir formé la pointe, ou avec le marteau, ou avec la lime, ce dont on ne peut se dispenser toutes les sois qu'on change de trous de la filiere, on porte le fil à la troisseme bûche. Les mouvements de cette tenaille sont plus viss que ceux des précédentes, parce qu'à cet endroit l'arbre a quatre cames, au lieu qu'aux autres bûches, il n'en a que trois. Comme cette tenaille fatigue moins que les autres, elle est un peu moins sorte; on y sait passer le fil par trois ou par quatre trous; quand il a passé par trois trous, on le nomme Fil d'ébroudage; quand il a passé par quatre trous, on le nomme Ebroudis, de sorte que pour réduire le fil en ébroudis, il passe par huit ou neuf trous. On n'est pas plus de temps à réduire le fer en ébroudis dans les Trésileries, qu'on n'a été à le convertir en forgis sous les martinets.

Les Ouvriers travaillent 9 heures par jour au tirage, & ils emploient 4 heures pour recuire & brider les filieres, c'est-à-dire, pour assortir les trous, & assujettir les filieres dans les crampons.

Il n'arrive guere qu'on tire le fil dans les Tréfileries plus fin qu'en ébroudis; passé ce terme, on le tire à bras, comme nous l'expliquerons dans la suite. Il me paroîtroit cependant possible d'établir dans les Tréfileries une quatrieme bûche plus légere, ainsi que les tenailles, pour tirer du fil plus sin,

FIL D'ARCHAL.

comme on en a quelquesois qu'on fait mouvoir à bras; ou bien pour éviter les mâchoires des tenailles qui endommagent le fil délié, on pourroittirer le fil avec une bobine que l'eau feroit tourner.

Dans toutes les opérations de la Tréfilerie, il y a fur-tout deux choses qui méritent une attention particuliere: l'une est de proportionner la grandeur des trous de la filiere à la grosseur du sil; si le trou de la filiere étoit presque de la même grosseur que celui d'où le fil sort, on perdroit son temps, mais la qualité du fil n'en souffriroit pas; si le trou étoit trop sin, comme le fil éprouveroit trop de résistance à passer par le trou, ce que les Ouvriers appellent donner trop de faix, ou le sil romproit, ou il auroit des bouillons; il feroit, comme disent les Ouvriers, la queue de renard.

Il faut avoir grande attention que la partie du trou la plus étroite foit toujours à la surface par où sort le sil, sans quoi le sil romproit ou feroit la queue de renard; c'est pourquoi nous avons déja dit que l'Ouvrier devoit avoir soin de dégorger sa siliere en faisant entrer le poinçon par derriere. Quelquesois le sil, au lieu d'être rond, est strié & comme cannelé; cela vient de ce que le trou de la siliere n'est pas bien arrondi, & qu'il a de petites bavures: en ce cas il saut réparer le trou désectueux avec le poinçon.

Il arrive encore qu'il se sait dans le trou de la filiere, ce qu'on nomme un Cograin. Ce sont de petits grains de ser qui s'attachent si intimement au dedans du trou qu'ils y sont comme soudés; ce cograin sait des rayures considérables au sil de ser qui sort rude & désectueux de la filiere, & le sil ne tarde pas à rompre. Quand l'Ouvrier s'en apperçoit, il prend un poinçon qui est plat par son petit bout; il introduit le poinçon par le bout étroit de la filiere, & avec un petit coup de marteau il détache le cograin. Il est évident que s'il passoit son poinçon par l'ouverture large de la filiere, il pourroit sermer entiérement le trou avec le cograin. Après que le cograin est parti, il doit poinçonner le trou pour l'arrondir. Tout cela se sait par derriere; mais quelquesois il donne un petit coup par devant pour sortisser les bords du trou qui doit être bien calibré, pour que l'extension se sasse

On a vu qu'il y a un homme destiné pour le service de chaque bûche, & que cet homme est presque uniquement occupé à rouler le sil qui passe par la filiere. Il ne paroîtroit pas impossible d'imaginer un moyen pour que le sil se dévidât sur un moulinet que l'eau seroit tourner; mais cette Machine ne dispenseroit peut-être pas d'attacher un homme à chaque bûche pour veiller à ce que tous les mouvements allassent réguliérement, pour arrêter la tenaille, & rajuster le sil quand il se rompt, &c.

Une filiere coûte environ dix livres, & elle ne dure guere que deux mois; ce sont les Ouvriers de la Tréfilerie qui apprêtent l'œil des filieres; il y a pour cela sur les bûches une mortaise dans laquelle ils assujettissent ver-

ticalement, avec des coins, la filiere, & ils calibrent l'œil avec un poinçon d'acier trempé; quand l'œil est trop large, ils le diminuent en appuyant la filiere sur un morceau de bois, & frappant tout autour de l'œil avec la panne d'un marteau.

On mesure la grosseur des fils de ser avec une espece de compas d'épaisfeur qu'on nomme Jauge d (Fig. 8); elle est faite avec un fil de ser, ou de laiton qu'on plie en zigzag, mais de telle sorte qu'entre chaque instéxion, il y ait juste un espace semblable au diametre que doit avoir chaque numéro de fil.

Indépendamment des noms qu'on donne aux fils de fer qui ont passé par les dissérentes filieres, on les distingue encore par des numeros relatifs aux nombres de trous par lesquels ils ont passé. Le roulage fait le N°. 6; l'Ecotage, N°. 7; l'Ebroudage à trois trous, N°. 8; celui à quatre trous, N°. 9.

Toutes les fois qu'on a recuit le fil, on l'éclaircit avec du grès pilé fin, ou quelqu'autre matiere. L'Ecrieur qui fait ce travail (Fig.5 Vignette), est comme le garçon du Tréfileur. Cet Ouvrier qu'on nomme l'Ecrieur ou l'Ebroudeur, attache à un clou à crochet placé à la hauteur où fon bras peur atteindre, un bout du fil qui a été recuit; & il éclaircit le fil en le frottant avec un morceau de toile écrue & du grès; quand il a donné cette préparation à une certaine longueur de fil, il en forme un écheveau ιu ; si le fil n'est pas bien ébroudi ou écrié, & qu'il reste du grès attaché au fil de fer, il est sujet à rompre, & il endommage les filieres. Cependant le beau poli du fil de fer vient de ce qu'il est en quelque façon fourbi par le frottement qu'il éprouve dans la filiere.

Nous avons dit que les Ouvriers recevoient le fil au fortir de la filiere, & qu'ils le rouloient en écheveau pour qu'il ne se mêlât point : il faut faire le diametre des écheveaux d'autant plus grand, que le fil est plus gros; l'Ouvrier peut, en donnant une certaine position à sa filiere, disposer le fil à se rouler en écheveaux plus ou moins grands.

Car si la filiere penche en devant, elle donne un petit tour au sil; si elle penche en arriere, elle lui donne un grand tour: la même chose arrive lorsque les trous de la filiere sont mal percés; si l'inclinaison du trou porte en l'air, il se forme un grand tour; s'il s'incline en bas, il se forme un petit tour: ainsi l'Ouvrier regle sa filiere par des coins de ser qu'il place entre les crampons, pour que le sil se dispose à faire un grand ou un petit tour, ou pour rectisser le désaut d'un trou qui n'est pas exactement percé.

Dans quelques Atteliers, on donne les recuits à la forge; mais il faut prendre garde de brûler le fer dans quelques parties qui romproient infailliblement; j'aimerois mieux le recuire dans un four chauffé avec du bois comme dans certaines Refenderies; quand le fil est fin, on le recuit différemment, ainsi que je l'expliquerai dans un instant.

M. de la Londe se sert d'un sour qui a 12 pieds de longueur sur 4 de largeur; il y a dans l'intérieur 3 ou 4 chantiers de ser, sur lesquels on met les écheveaux de sil; on fait dessous un seu clair avec de la bourrée; il y a au sond du sour un trou de 4 ou 5 pouces en quarré qui sert de soupriail pour attirer la chaleur vers le sond, & animer le seu; ce sour contient deux cents douzaines de marchandise, ce qui sait qu'il en coûte moins qu'avec du charbon; on retire les paquets quand ils sont couleur de cerise.

On tire ordinairement par jour 9 douzaines du fil nommé Ebroudi.

Le cent de forgis fait 536 pieds de longueur étant réduit en écotage; le cent d'écotage donne 947 pieds d'ébroudage; & cent livres d'ébroudage donnent en ébroudis 1592 pieds de longueur.

En passant par le premier trou de la filiere, dix aunes de forgis s'alongent à peu près de sept aunes.

En passant par le second trou, dix aunes s'alongent environ de six aunes.

En passant par le troisieme trou, dix aunes s'alongent environ de cinquanes. En passant par un 4º trou, dix aunes peuvent s'alonger de quatre aunes.

Au reste le ser s'alonge d'autant plus qu'il est plus doux; & quand le trou est petit, l'alongement est plus considérable que si le trou disféroit peu de celui dont le sil sort; mais on ne doit pas tendre à avancer ainsi l'ouvrage: ordinairement un sil trop serré dans la filiere rompt, ou au moins il en sort mal conditionné; il est sendu, & a des crissures; si le sil a des pailles, c'est presque toujours la faute de celui qui a fait les sorgis, qui n'a pas bien corroyé son fer. Ce qu'on nomme les Mautures vient de ce que le ser a été chaussé inégalement & brûlé en quelques endroits qui se seront trouvés dans le vent de la tuyere, ce qui arrive par la faute du Chausseur, qui n'a pas bien attisé son se débouché la tuyere. Quand le trou de la filiere est trop serré, il se sorme ce qu'on nomme des Pierres, c'estad-dire, que le sil demeure creux, & qu'il se déboucle, qu'il se file par nœuds, ce qui le fait casser, ou le sil reste désectueux. Il est donc toujours à propos de faire passer le fil dans un grand nombre de trous dont le diametre differe peu, asin de ne point trop forcer le fil.

Il faut cependant que le trou de la filiere soit proportionné à la grosseur du fil; quand le trou disser trop peu du trou précédent, il est vrai que le fil éprouve peu de résistance; mais comme la filiere n'agit que sur la superficie du métal, l'extension ne se fait pas dans toute l'épaisseur du métal, ce qui fait que le fil est mal conditionné, parce qu'il n'y a que le bord du trou qui agisse sur le fer; toute la gêne, comme l'on dit, se fait au sortir du trou; si le trou est trop petit, le fil casse, ou il devient frisé; mais quand la grandeur du trou se trouve proportionnée à la grosseur du fil, & que la filiere est bien percée, la gêne commence un peu en arriere de l'œil à cet évasement qu'on nomme Peruis; & la filiere, comme disent les Ouvriers, com-

mande

mande plus long-temps au fil, ce qui fait un fil bien conditionné, pourvu que le fer soit de bonne qualité : car quand le fer se trouve avoir ce que les Ouvriers appellent du blanc ployant ou des taches couleur de charrée, il est bien difficile d'empêcher qu'il ne se déchire à la sortie du trou, & qu'il ne forme ce que l'on nomme la queue de renard ou de canard; au contraire le Tréfileur peut travailler hardiment, quand son fer a ce qu'on nomme du noir ploiant.

Voilà le fer ébroudi, & en état d'être travaillé par les Agreyeurs : fuivons-le dans cet autre Attelier. *

ARTICLE IV.

Maniere de tirer les Fils de Fer ébroudis jusqu'au dernier degré de finesse.

Le fil de fer ébroudi, ou, comme nous l'avons expliqué, réduit à n'avoir qu'un tiers de ligne de diametre, n'est plus tiré dans les Trésileries : il est acheté par des Ouvriers établis auprès de ces Atteliers, (on les nomme Agreyeurs,) qui travaillent dans leurs boutiques à le rendre beaucoup plus fin ; ou bien ce fil est vendu à des Marchands qui le distribuent à des Ouvriers établis dans des Villes éloignées.

Comme rien n'est plus avantageux dans les Fabriques que de ménager la main-d'œuvre, on continueroit apparemment à tirer le fil dans les Tréfileries plus fin qu'on ne fait, si l'expérience n'avoit appris qu'il demande alors à être plus ménagé, à être tiré moins brusquement, pour n'être point entamé par les mâchoires des tenailles; il est devenu plus cassant à proportion qu'il a perdu de sa grosseur : peut-être néanmoins gagneroit-on à le tirer un peu plus fin en employant des outils moins groffiers, & en rendant les mouvements plus lents, ou en faisant agir la tenaille par un cheval, au lieu d'employer la force des hommes. Mais suivant l'usage, au sortir de la Tréfilerie, il n'est plus tiré qu'à bras, à la bûche, puis à la bobine.

La premiere filiere par où on le fait passer est disposée à peu près comme celles des Tréfileries, je veux dire, qu'elle est de même arrêtée sur une piece de bois assez massive appellée Bûche (Pl. IV, Fig. 1 & 6), qui a de longueur 3 pieds 6 pouces, de largeur 8 à 10 pouces, & d'épaisseur 5 à 6 pouces; un des bouts de la bûche pose à terre, & l'autre est soutenu par deux forts pieds d'environ 2 pieds quelques pouces de hauteur. Le fer y est aussi tiré par des tenailles qui ne différent de celles des Trésileries que par leur grandeur; la position inclinée de la bûche a encore ici le même usage; elle fait que les tenailles, après avoir été éloignées de la filiere, s'en

^(*) On fera bien de confulter ce que M. Gallon ton : on y trouvera la Defiription d'une Tréfilerie « dit dans l'Art de convertir le cuivre de rosette en autrement disposée que celle dont nous venons de don-laiton, pag. 37, où di s'agit de saire du fil de lai- ner la Description.

rapprochent par leur propre poids; enfin les tenailles font tirées ici de la même maniere, à cela près que la main droite a (Fig.) M Fig. 1 & 9,) & 7) de l'Ouvrier pese fur une piece N (Fig. 10) semblable à celle qui est rencontrée par les cames de l'arbre.

Le bout de la bûche le plus élevé a une entaille, où est arrêté un aissieu de ser b (Fig. 10) autour duquel tourne le levier sur lequel l'Ouvrier agit; ce levier est de bois, & sait à peu près en équerre; le boulon b qui lui sert d'axe, le traverse auprès de son angle; les deux bras sont inégaux; le plus long sort d'environ 18 pouces hors de l'entaille; c'est celui sar lequel la force de l'Ouvrier s'applique; l'autre s'éleve au dessus de la bûche; à celui-ci est attaché un anneau qui est au bout d'un piton qui traverse le bras, & y est arrêté par une clavette.

Les deux branches des tenailles font encore passées ici dans une espece d'anneau applati, appellé $Chainon\ O\ (Fig.\ II)$, & ce chaînon a une queue ou verge de fer dont le bout recourbé passé dans l'anneau du levier.

La longueur des tenailles & celle du chaînon font compassées de telle sorte, que quand la petite branche du levier est verticale, les mâchoires des tenailles touchent la filiere; aussi-tôt que l'Ouvrier appuie sur la branche horizontale, il l'oblige à s'abaisser; il éloigne donc de la filiere le bout de la branche verticale; elle tire à elle le chaînon, & par conséquent les tenailles tirent le sil de ser, si elles le tiennent faissentre leurs mâchoires: dans l'instant l'Agreyeur releve la queue ou longue branche du levier; il fait avancer le chaînon vers la filiere, & les tenailles entraînées en partie par leur propre poids, ne manquent pas aussi de descendre.

Outre l'inclinaison de la bûche, afin que ces tenailles descendent plus aisément, elles sont immédiatement posées sur une petite planche affez mince I (Fig. 6 & 7) qu'on nomme Tuile, dont le bout le plus éloigné de la filiere est plus élevé d'un pouce que l'autre : l'usage de cette planchette est, comme dans la Tréfilerie, de ménager la bûche. Quand cette planchette est usée, ou que les frottements y ont causé des inégalités, on lui en substitue une autre.

La main droité de l'Ouvrier agit feule pour tirer le fil; étant aidée d'un affez long levier, elle a de la force de refte; ainfi la gauche n'eft chargée que de conduire les tenailles fur-tout pendant les premiers coups, comme on le voit en b (Fig. r), lorsqu'elle paroît se déplacer, & ensuite d'arranger le fil de fer qui vient d'être quitté par la tenaille : ce fil monte vers le haut d'un bâton R (Fig. 6) attaché contre un des côtés de la bûche ; on le nomme la Chambriere; il porte une espece de petit anneau de fil de fer ou de laiton, & c'est dans cet anneau qu'est conduit le fil nouvellement tiré ; delà on le sait tomber à terre , autrement il s'en assembleroit trop sur la bûche; il pourroit être un obstacle au mouvement & à l'action de la

tenaille; on a attention de l'y disposer, autant qu'il est possible, en espece d'écheveau.

Chaque fois qu'on fait passer le fil par un nouveau trou, on lui fait une pointe, & toujours avec la lime; on l'appuie pour cela sur un billot de bois appellé Eflibot, qui est arrêté contre le bout le plus élevé de la bûche, qu'il excede de quelques pouces; autour du même billot, on entortille une espece de torchon, appellé la Chisser; ce torchon n'est pas inutile à l'Agreyeur, qui a souvent à manier un ser très-gras & chaud; car ici le fil passe encore au travers d'un morceau de lard G (Fig. 6 & 7), avant que d'entrer dans la siliere; le lard est enfermé dans une espece de nouet de toile posé sur la bûche immédiatement contre la siliere; son usage apparemment l'a fait nommer l'Affile, essectivement elle contribue à faciliter le passage du fil, comme si elle le filoir; un peu par delà le sac au lard, il y a dans le dessus de la bûche un assez grand enfoncement quarré P (Fig. 7) qui contient les outils nécessaires à l'Agreyeur, & les empêche de tomber; ils se réduifent à un marteau, un poinçon, & une jauge Q (Fig. 6 & 7).

Cette maniere de tirer le fil avec la tenaille donne de l'avantage à la force de l'Ouvrier, mais elle est un peu lente; chaque coup de tenaille n'en fait passer qu'environ une longueur de trois ou quatre pouces; & comme les mâchoires entament un peu le fil, cette compression endommage le fil sin; aussi quand le fil est parvenu à une certaine sincsse, on s'y prend d'une autre maniere; quelques Ouvriers même ne tirent à la tenaille qu'un pied ou environ du fil le plus gros; quand ils en ont tiré une certaine longueur, ils posent sur leur bûche une grosse bobine T (Fig. 3 & 8) dont l'axe est soutenu par deux montants de fer Y arrêtés pour cet usage contre la bûche; chaque bout de l'axe peut s'engager dans une manivelle V, après avoir arrêté le bout du fil sur la bobine, & ils le contraignent de la forte à passer plus vîte par la filiere; ils font toujours recuire leur fil après l'avoir fait passer par deux trous, comme font les Ouvriers de la Tréfilerie.

Il est à remarquer que le fil de fer s'écrouit moins qu'on ne croiroit, en passant par la filiere, & cela parce qu'il s'échausse. Je crois que cette chaleur produit un peu l'esset du recuit; cette pression rapproche les parties du fer, & la chaleur les écarte.

Mais quand le fil de fer a acquis une certaine finesse, on abandonne la bûche, & on le tire sur des bobines verticales disposées sur un établi (Figures 4, 5 & 9), à peu près comme celles des Tireurs d'or; il passe entre les mains de nouveaux Ouvriers: ou bien les Agreyeurs qui travaillent comme les Tireurs d'or, prennent un nouveau nom; on les appelle Tireurs de fer.

Leur établi a environ 4 pieds & demi de longueur, 1 pied & demi de largeur, & 5 ou 6 pouces d'épaisseur. Cet établi est supporté par deux forts piliers, à environ 3 pieds du terrein; ces piliers entrent en terre, où ils sont

fcellés dans une maçonnerie; près d'un des bouts de cet établi, il y a un petit arbre de fer autour duquel tourne librement une bobine 2, haute de 6 ou 7 pouces, & qui en a 6 de diametre; on la fait tourner par le moyen d'une manivelle en équerre V, dont une branche est arrêtée sur le bout supérieur de la bobine. Celle-ci a depuis le centre de la bobine jusqu'à l'angle de l'équerre, 8 à 9 pouces de longueur; l'autre branche de la manivelle est verticale, & a un manche de bois appellé la $Nille\ V\ (Fig. 5)$.

A l'autre bout de l'établi est un tourniquet I (Fig. 4,5 & 9) assertéemblable à quelques-uns de ceux qui servent à dévider les sils de lin ou de soie; on le nomme en quelques endroits Lanterne; il est composé de plusieurs bâtons ou suseaux, longs chacun d'environ 8 pouces; ils ont pour base commune une planche ronde, plateau, ou tourteau, dans laquelle leurs bouts sont engagés autour de la circonsérence d'un cercle divisé en autant de parties qu'il y a de bâtons ou suseaux; leurs bouts supérieurs sont arrêtés dans une planche plus petite, & aussi autour d'une circonsérence de cercle moins grande; l'arbre autour duquel tourne ce tourniquet est de bois, & planté verticalement sur l'établi. On tient le tourniquet moins large en haut qu'en bas, pour avoir la facilité de retirer aisément l'écheveau.

Le fil que l'on veut tirer étant en écheveau, le tourniquet fert à porter cet écheveau; la filiere 3 est entre la bobine & le tourniquet, mais deux ou trois fois plus proche de la bobine; la filiere est retenue par trois fiches ou chevilles de fer 4, dont deux sont plantées sur une même ligne entre la bobine & elle, & l'autre est vis-à-vis le milieu des deux précédentes, de l'autre côté de la filiere.

Le travail n'a pas besoin de grande explication. On commence à l'ordinaire par faire une pointe au fer en le limant sur l'estibot 6; on le passe par un trou de la filiere, on le tire un peu avec des tenailles à mains, on mesure avec la jauge quel est le diametre de la partie qui a passé, pour s'assurer si on l'alongera dans la proportion qu'on souhaite, ou s'il saut choisir un autre trou; on tire ensuite toujours avec les tenailles à mains environ une aune de sil, & cela afin de pouvoir en arrêter le bout sur la bobine. Elle a près de son bord supérieur, un petit anneau de ser 10, qu'il a plû de nommer la Porte; c'est-là où l'on passe, & où l'on entortille le bout du sil, après quoi il ne reste à l'Ouvrier qu'à tourner la manivelle.

Quelques-uns, au lieu de lard, se servent d'huile, pour saire mieux glisser le fil; on en frotte de temps en temps la filiere; il y a un petit trou creusé dans l'établi qui est le petit réservoir où on la trouve. L'établi a aussi comme la bûche une plus grande entaille quarrée 7, qui sert en quelque sorte de boîte pour loger les outils; & ensin contre un de ses bouts est arrêté un billot 6, sur lequel on raccommode les trous de la filiere qui se sont agrandis.

Comme les filieres qu'on achete neuves ne sont point percées de part

en part, elles n'ont que les pertuis des trous, ou le côté évalé d'ouvert; lorsqu'ils veulent en percer une, ils la posent en 5 (Fig. 5 & 9) perpendiculairement dans une entaille qui traverse d'outre en outre l'établi; ils l'y assujétissent avec des coins, & ouvrent entiérement le trou en frappant sur des poinçons d'une grosseur convenable.

Les usages qu'on fait des fils de fer ne demandent pas qu'ils foient tirés aussi sins que les fils d'or & d'argent, & il ne seroit guere possible d'y réussir, le fer n'étant pas si ductile; le fil de fer le plus délié dont on ait besoin est employé aux cardes sines des Ouvriers en soie; il n'a qu'environ un huitieme de ligne de diametre. Les Tireurs sont passer le sil le plus sin qui sort des Trésleries, par environ 18 pertuis avant que de l'avoir réduit au dernier degré de sinesse. Il y a du sil nommé Manicordion, pour les épinettes & clavessins, qui est encore plus sin: mais je ne crois pas qu'on le sasse dans le Royaume; & la façon de faire ces sils sins ne s'écarte pas de ce que nous venons de dire: il s'agit d'avoir de bonne matiere, & de la faire passer un grand nombre de trous.

On en fait même peu dans le Royaume de la grosseur qui convient aux cardes sines; il n'y a que dans quelques Villes de Province, où des Ouvriers s'adonnent à ce travail; ils choisissent le fer le plus doux; ils prétendent qu'il n'y a que celui d'Allemagne qui leur convienne, (*) qu'ils ont essayé sans succès de celui de plusieurs forges du Royaume; mais il y a apparence qu'ils n'ont pas sait leurs épreuves sur teux des meilleures forges, & ce seroit une expérience qui mériteroit d'être suivie.

Quoi qu'il en foit, pour rendre le gros fil qu'ils emploient plus traitable, ils lui donnent des recuits. Quand le fil est un peu gros, ils le mettent dans un four de Boulanger lorsque le pain est tiré, & ils le couvrent de braise: mais quand le fil est parvenu à être fin, ils lui donnent un recuit particulier qui ne contribue pas peu à l'adoucir; ils en mettent une certaine quantité comme depuis 50 jusqu'à 100 liv. dans une marmite de fer k l (Fig. 2 dans la Vignette); la marmite a aussi un couvercle de fer qu'ils lutent avec de la terre grasse; ils la mettent ordinairement le couvercle en bas dans un fourneau construit de briques & de terre sur un seu de mottes de Tanneur; ils l'entourent de tous côtés avec ces mottes; ils en consomment 7 à 800, pour donner le recuit à 100 liv. de fil. Ce seu dure 10 à 12 heures; le fil de fer y prend le degré de chaleur nécessaire pour être amolli sans courir risque de se brûler, ni de devenir acier en se surchargeant de phlogistique. On laisse la marmite

^{*}Il n'y a en effet que les fils fins d'Allemagne | cardes; mais aussi ils sont parfaits dans leurs qua-& d'Alsace qui soient propres pour les insfruments de Musque; les plus fins ayon fasse en d'Alsace, parce qu'ils sont plus fermes & plus Normandie, sont ceux qui sont destinés pour les roides.

refroidir tout doucement sur le sourneau même, c'est-à-dire, qu'on ne l'en retire que 10 à 12 heures après que la grande chaleur du seu est passée. On en ôte ensuite le ser qui est en état d'être amené à son plus grand degré de finesse sans qu'on ait besoin d'avoir recours à de nouveaux recuits. Il semble pourtant qu'il seroit à propos de répéter ces recuits, le ser se casseril paroisse trop aigre, ou si l'on avoit envie de pousser sa finesse à un plus grand degré. Cependant il saut, après le dernier recuit, faire passer le sil par plusieurs trous pour l'écrouir, & lui donner de la roideur.

Quand la marmite a fervi 9 ou 10 fois, elle n'ell plus bonne, parce que le feu y a fait de petits trous imperceptibles qui font que le fil qui touche à la marmite, rougit trop promptement, & fe brûle.

Le mérite de ce recuit est de ne point engendrer d'écailles au fer, & de le rendre aussi doux que du plomb.

La premiere fois que les Agreyeurs tirent leur fil, il s'alonge comme 10 à 18; ainsi 10 pieds en donent 18.

Les sils qu'on nomme à rouet, ceux à épingle, s'alongent ordinairement comme 10 à 20; de forte que 10 pieds en fournissent 20.

Les fils fins pour cardes s'alongent comme 10 à 30, en forte que 10 pieds en fournissent 30 (*).

Fil d'Acier.

Il y a des ouvrages pour lesquels il est besoin d'avoir du fil d'acier. Les bonnes aiguilles, par exemple, en doivent être faites, & l'acier naturellement plus aigre que le fér est aussi plus difficile à tirer. C'est celui de Hongrie, auquel les Tireurs d'acier donnent la préférence. Ils en font chauffer dix barres, & en les forgeant ils les réduisent en verges rondes, grosses à peu près comme le petit doigt, même moins; ils font eux-mêmes ce que les Allemandiers font pour les Tréfileurs. Et cela est nécefsaire, parce que l'acier demande beaucoup plus de ménagement pour être chauffé & forgé que le fer. Ils réduisent leur acier en barreaux ou tringles, semblables au fer forgis. Ils le tirent ensuite à bras sur des bûches 1emblables à celles des Agreyeurs; & s'ils veulent le rendre bien fin, ils se servent ensuite de bobines; mais il est à remarquer qu'ils ont souvent besoin d'employer des recuits; quelques-uns les donnent dans des marmites de fer à feu de mottes de Tanneur, comme nous l'avons dit en parlant du fil de fer le plus délié; ils chauffent la marmite jusqu'à ce que l'acier qu'elle contient soit devenu rouge; d'autres le font recuire immé-

^(*) On peut confulter ce que nous avons dit au commencement de l'Art de l'Épinglier fur la façon de raire ou traire le fil de laiton.

diatement sur les mottes, & d'autres enfin sur du charbon qu'ils choisissent de bois blanc.

La quantité defil de fer ou d'acier qu'on travaille, se compte par douzaines de livres.

Il faut environ trois jours de temps pour tirer une douzaine de livres du plus gros fil d'aciet, & il faut 15 jours ou 3 femaines pour tirer une douzaine de livres du plus fin, bien entendu que cela dépend de la force de l'Ouvrier.

Fil de Laiton.

Tour ce que nous avons dit des fils de fer & d'acier, nous exempte d'entrer dans le détail de la maniere de tirer le fil de laiton, qui d'ailleurs a été très-bien décrite par M. Gallon, dans l'Art de convertir le cuivre rouge en laiton, & nous renvoyons au Tireur d'or pour favoir comment on tire le cuivre affez délié pour le rendre propre au tiffu. On fait que le laiton est un métal composé de cuivre & de pierre calaminaire. Cet alliage le rend plus dur que le cuivre de rosette, & plus propre aux épingles & à d'autres Ouvrages. On nous l'apporte d'Allemagne en fil assez gros, que nos Ouvriers rendent plus fin par le moyen de filieres posées sur des bûches semblables à celles des Agreyeurs, ou sur des établis pareils à ceux des Tireurs de fer. Comme ce travail regarde les Épingliers, on peut consulter la description de leur Art, où l'on trouvera ce qu'il a de particulier.

Maniere de faire les Filieres pour les Tréfileries & les Tireurs de Fil de Laiton, de Fer & d'Acier.

On forge exprès dans les grosses forges des bandes de fer plat pour ceux qui font les filieres. Ces bandes ont deux pouces de largeur sur un pouce d'épaisseur; & dans les grosses forges, on ne donne point d'autres préparations à ces bandes de fer qu'à tous les autres fers étirés.

Le Forgeron qui travaille les filieres, coupe un bout de ce fer plat d'environ un pied de longueur; il le fait rougir à la forge dans du charbon de bois, & il le bat sur le plat seulement d'un côté avec une masse pour auger ou creuser cette surface, asin qu'elle puisse plus aisément retenir ce qu'on nomme le potin, qui n'est autre chose que des fragments de vieilles marmites de ser fondu. Cependant la fonte de la vieille marmite ne fait pas de bonnes silieres; c'est un potin brûsé qui a perdu toutes ses parties ductiles. M. de la Londe assure qu'un potin neuf, ou qui n'a point été au feu, est beaucoup meilleur.

Le Forgeron casse, à coups de marteau, ce potin sur son enclume; il mêle ces morceaux de potin avec du charbon de bois blanc; il le met à la forge, & il le fait fondre de sorte qu'il en forme une espece de pâte; & pour l'épurer, il répete ces fusions jusqu'à 10 ou 12 fois, & à chaque sois il le

prend avec des tenailles pour le plonger dans l'eau. Ces fontes répétées avec du charbon de bois, affinent le potin qui se charge de phlogistique, & je crois qu'on le jette dans l'eau pour tremper cette matiere qui est très-aigre, & la rendre plus aisée à briser par morceaux.

Quoi qu'il en soit, en sondant ce potin plusieurs sois, on lui donne un corps & une liaison avec lui-même qui approche de l'acier; & Ioin d'être aigre, il saut qu'il ait du nerf en conservant sa dustilité, ensorte qu'il se bat, & obéit au marteau & au poinçon pour élargir ou retrécir le trou de la filiere.

Lorsque la filiere a passé une certaine quantité de fil, il faut la recuire avec du charbon de bois blanc; alors ce potin qui étoit devenu acier dur, s'adoucit par la cuisson, & devient plus traitable au marteau ainsi qu'au poinçon, & le fil de ser passe beaucoup mieux. Le bois blanc & son charbon adoucissent beaucoup le fer par le recuit; quand une filiere aigre est retirée du seu, on met dessus de l'argille brûlé & réduit en poudre, & on la laisse se refroidir tout doucement. Il est bon de ne pas ignorer ces petites manœuvres.

Quand ce potin est ainsi purisé, & que la barre de fer qu'on a creusée est refroidie, on arrange sur cette face creusée des morceaux de potin, on en fait une couche d'environ dix lignes d'épaisseur sur toute l'étendue de la femelle, & on recouvre cette couche de potin avec un linge qu'on a trempé dans de l'argille détrempée dans de l'eau.

On met le tout au feu, la femelle rougit, & le potin qui est plus susible que le fer forgé, se fond. On retire de temps en temps la barre; on pose la semelle sur la table de l'enclume; on frappe à petits coups sur la couche de potin pour la souder, & en quelque façon l'amalgamer avec le fer de la semelle, ce qui ne se peut faire que peu à peu; & en remettant le tout rougir à plusseurs reprises, le potin bouillonne & petille, il se forme une croûte de crasse à la superficie que l'on ôte avec précaution; quand on voit que le potin est bien net, & qu'il s'est mêlé avec la superficie du fer de la semelle, on jette dessus de l'argille seche & en poudre; on prétend que ce mélange adoucit le potin.

Quand on a ainsi attaché & uni le potin à la semelle, & qu'on s'a, comme l'on dit, sait resuer, on sait rougir la filiere à la sorge; deux Ouvriers la sorgent; ils l'étirent; elle prend environ deux pieds de longueur, & quand elle est bien unie sur les quatre saces, la filiere est parée.

On fait que le fer fondu ne peut pas se forger, qu'il se rompt & s'émiette sous le marteau; cependant dans l'occasion présente il s'étire sur la semelle, & il s'étend assez pour qu'étant originairement d'un pied de longueur, il en acquiere deux; apparemment qu'il a acquis cette ductilité par les différentes fontes qu'on lui a sait éprouver avec le charbon, & parce que le potin s'est allié avec le fer de la semelle.

On perce les filieres à chaud avec des poinçons d'acier d'Allemagne trempés & fort pointus qui font emmanchés dans une hart comme les tranches. On en a de quatre différentes grosseurs. On commence le trou par le plus gros poinçon qu'on trempe auparavant dans l'eau & ensuite dans de la graisse; & ayant posé la filière sur la table de l'énclume, on frappe sur le poinçon avec la masse: on approfondit ensuite tous les trous avec le second poinçon plus menu que le premier, puis avec le troisseme, & ensin le quatrieme qui est le plus menu de tous; ainsi on fait rougir quatre sois la filière à un seu de bois; & quand les poinçons s'émoussent, on leur fait la pointe avec la lime.

Les filieres fortent des mains de l'Ouvrier sans être entiérement percées ; ce sont les Tireurs qui achevent les trous avec des poinçons d'acier très-sins, & ils proportionnent la grandeur des trous à la grosseur du sil qu'ils se proposent de tirer. Il saut que cette matiere soit très-dure, au moins sur la face où l'on a mis le potin, puisqu'elle doit résister à la compression du métal qu'on passe dans la filiere; il saut néanmoins qu'elle soit un peu ductile, puisque quand les trous sont un peu trop grands, on les referme en frappant avec la panne d'un marteau, & à petits coups tout autour du trou qu'on veut retrécir.

La forge du Faiseur de filieres est semblable aux forges des Maréchaux de Village.

Il n'y a qu'un Faifeur de filieres, qui demeure à Encin près l'Aigle, qui a le fecret d'en faire. Il vend les grosses 17 liv. elles pesent 25 liv. Les petites se vendent 9 liv. & pesent 2 à 3 liv. Il en sait de différentes grandeurs pour saitssaire à la demande des Tireurs.

Il est important que le fond des trous aille toujours en se retrécissant par une nuance insensible, asin que le ser se tire peu à peu & sans se rompre; mais; comme je l'ai dit, ce sont les Tireurs qui achevent les trous; pour que cette diminution se fasse sans ressaut, on estime les filieres qui ont un plus grand nombre de trous.



EXPLICATION DES FIGURES DE LA TRÉFILERIE.

PLANCHE PREMIERE.

Cette Planche a rapport à l'Attelier où l'on fait les forgis.

 F_{IGURE} x, A, la roue à aubes. BB, l'arbre tournant. C, D, renflements fur cet arbre à l'endroit où font les cames QQ. E, le manche du marteau. K, la tête du marteau & l'enclume.

Figure 2, plan de tout cet attelier, où l'on voit la coursive qui conduit l'eau sur la roue à aubes A. B, l'arbre tournant. C, le renslement à l'endroit où sont les cames du petit marteau, qui est fortisé par des frettes de ser. Q, les cames. D, endroit où sont les cames Q du gros marteau. Il y a quelquesois en cet endroit un renslement comme en C. E, la tête du petit marteau. K, son enclume. M, planche sur laquelle s'assied l'Ouvrier qui fait les sorgis. N, boucle qui sert d'attache à un des bouts de cette planche. P, gouttiere de ser qui reçoit les sorgis à mesure qu'ils sont travaillés. F, la tête du gros marteau. I, la grosse enclume. Y, manivelle qui, au moyen d'un renvoi, sait jouer le soussele. G, petite forge. R, petite enclume pour redresser les sorgis avec un marteau à main.

Figure 3, elle représente la tête du petit marteau avec son enclume en K. Figure 4, E, une portion du manche du petit marteau avec un morceau de bois X qu'on met sous ce manche, lorsqu'on ne veut pas que le marteau travaille. K, l'enclume. L, le forgis sur l'enclume. Nota qu'il est mal placé, & qu'au lieu d'être dans la position ab, il devroit être dans la position cd (Fig.7). Figure 5, une portion du manche du gros marteau.

Figure 6, cette même portion du manche avec une coupe de l'arbre tournant, & des huit cames destinées à faire jouer le gros marteau.

Figure 7, le plan de l'enclume.

PLANCHE II.

Elle représente encore l'Attelier où l'on fait les forgis.

Figure 8 , une portion du manche du marteau & de l'enclume vue en plan.

Figure 9, K, l'enclume où aboutit la gouttiere de fer qui reçoit les forgis; mais elle est représentée trop près de l'enclume.

Figure 10, elle représente l'aissieu V sur lequel roule le petit marteau.

 \mathcal{S} , coins de bois qui affujettissent le manche du petit marteau dans l'embrassure de ser VV.

Figure 11, tenailles courbes pour le service de la forge.

Figure 12, le petit marteau vu de face avec les forgis L sur l'enclume K.

Figure 13, toute la longueur du manche du petit marteau S vu de côté.

On apperçoit fon axe V & l'enclume K.

Les Figures 14 & autres détachées représentent les coins qui servent à affujettir le marteau au bout de son manche.

Figure 15, T,T, montants entre lesquels sont reçus les manches des marteaux. M, l'ouvrier assis sur la planche mobile N. E, boucle qui attache un des bouts de cette planche à un des montants T. O, chaîne qui soutient la planche, & répond au plancher. K, l'enclume. L, le forgis qu'on travaille. P, gouttiere de ser qui reçoit les sorgis à mesure qu'ils sont travail-lés. F, le gros marteau. Y, manivelle qui sert à faire jouer le soussile de la petite sorge.

PLANCHE III.

Elle représente l'Attelier de la Tréfilerie.

FIGURE 1, Ouvrier qui appointit sur une enclume le bout d'un sil de ser, pour le disposer à passer par les trous de la siliere.

Figure 2, Ouvrier qui reçoit du fil de fer de roulage, à mesure qu'il passe par la filiere.

Figure 3, Ouvrier qui reçoit le fil dit Ecotage à mesure qu'il passe par la

Figure 4, Ouvrier qui reçoit l'ébroudage à mesure qu'il passe par la siliere. aa, roue à aubes. b,c,d, les cames qui sont sur l'arbre tournant, & qui servent à faire agir les tenailles des trois bûches h,i,k,e,f,g, les trois leviers en équerre qui servent à faire mouvoir les trois tenailles. r,r,r sont les petites planches qu'on nomme Tuiles, sur lesquelles coulent les tenailles. s,s,s, des ensoncements ménagés au bout de chaque bûche pour y mettre les petits outils. Ces mêmes lettres peuvent désigner aussi les filieres. ll, piece de bois solidement assujettie, sur laquelle aboutissent les trois bûches. m,m,m, montants qui portent un chassis nnn, qui soutient les perches à ressort s qui doivent relever la queue s des leviers en équerre.

Figure 5, 9, Ouvrier nommé Ecrieur, qui éclaircit du fil de fer en le frottant avec un torchon & du grès. x est une portion du fil qu'il faut éclaircir. tu, celui qui l'a été.

Figure 6, morceaux de forgis qui approchent plus ou moins de l'état où ils doivent être pour être travaillés dans les tréfileries.

Figure 7, une bûche avec tout ce qui en dépend. K, la bûche. S, l'enfoncement où l'on met les outils. V, l'aissieu du levier coudé en équerre.

D, la grande branche de ce levier. F, la petite branche. B, C, les camés de l'arbre tournant. X Y, la perche à ressort. Z, la chaîne qui releve la branche D de l'aissieu coudé. T,T, les montants qui foutiennent les chassis qui portent les perches à ressort. G, maillon qui saisit les branches de la tenaille H. I, la tuile qui est supportée en arriere par un tasseau. NN, montant de fer avec la traverse O qui servent à assujettir les filieres. Q, morceau de lard pour graisser le fil R, qui va passer dans la filiere. M, piece de bois

fur laquelle aboutissent toutes les bûches.

Figure 8, la même chose représentée en plan. A, la roue à aubes. B,C, les cames qui font fur l'arbre tournant. D, le grand bras du levier coudé en équerre. E, la coupe du petit bras qui s'éleve verticalement. V, V, les tourrillons qui supportent ce levier recourbé. L, L, échancrures faites dans la bûche K, pour permettre le jeu du levier recourbé. c, anneau qui reçoit le maillon. G, le maillon. bb, les branches de la tenaille. H, le corps de la tenaille. a, a, les ferres de la tenaille. II, la tuile. N, N, les supports de la filiere PP. Q, le fac de graisse. S, l'enfoncement où l'on met les outils. d, jauge ou compas pour mesurer la grosseur des fils. R, le fil de fer qui doit passer par la filiere. M, piece de bois sur laquelle aboutissent toutes les bûches. T, la coupe des montants T de la figure précédente. V^2 . la planche qui sert de siege à l'Ouvrier.

Figure 9, la tenaille vue en grand & séparément. a, a, ses machoires. b, b, ses branches. c, queue du maillon qui entre dans l'anneau. h, le clou

fur lequel elles fe meuvent. G, le maillon.

PLANCHE IV.

Où l'on a détaillé la maniere d'agreyer & de tirer le Fil de Fer.

FIGURE I, Agreyeur qui fait passer le fil par la filiere en abaissant la queue d'une équerre de bois; une de ses mains conduit la tenaille; c'est ce qu'on appelle tirer à la bûche.

Figure 2, marmite de fer dans laquelle on fait recuire le fil de fer.

Figure 3, deux hommes qui font passer le fil par la filiere en saisant tourner un tambour sur lequel se roule le fil à mesure qu'il a passé par la siliere.

Figure 4, Ouvrier qui tire du fil fin. Comme il ne faut pas autant de forces pour traire le fil sin que le gros, un Ouvrier sussit pour cette opération. On met le fil à traire sur un tourniquet f; il passe par la filiere h, & il va se dévider sur la bobine g.

Quand on a passé le fil par trois trous de la filiere, on le fait recuire dans la marmite de fer k l. On voit en k (Fig. 2) la marmite l' renversée dans un fourneau de briques où il y a des mottes à brûler.

Figure 5, la bûche de l'Agreyeur vue en perspective & garnie de ses Figure 6, ustensiles.

Figure 6, est la même bûche vue en plan. AB, la bûche; près de A-est le morceau de bois qu'on appelle étibot, sur lequel on lime le bour du sil de fer pour commencer à le faire passer dans la filiere: on voit autour de cet étibot Figure τ , la chiffe pour manier le fil de fer sans le brûler. C, la place de la lime. E, la filiere. F, F, crampons qui servent à arrêter la filiere au moyen de coins de fer qui la serrent dans les crampons. H, les tenailles. I, Planchette sur laquelle coulent les tenailles. K, le chaînon qui embrasse les branches de la tenaille. L, endroit où le chaînon est arrêté à la branche verticale & supérieure de l'équerre. M, branche de l'équerre qui est presque horizontale quand les tenailles sont auprès de la filiere. OO, l'aissieu de l'équerre. P, enfoncement dans la bûche pour mettre les outils qui servent à ajuster la filiere; on y voit un marteau & un poinçon. Q, jauge pour mesurer la grosseur des fils de fer. R, la chambriere qui fert à recevoir le fil qui a passé par la filiere. Ce fil passe dans une espece d'anneau S.

Figure 7, N, le levier recourbé M des Figures 7 & 8.

Figure 8, le maillon K des Figures 5 & 6.

Figure 9, qui a rapport à la Figure 3 de la Vignette, est une bûche à bobine vue en perspective. T est la bobine sur laquelle se roule le sil de ser à mesure qu'il a passé par la siliere. V, V, les manivelles où se placent deux hommes pour saire tourner la bobine. Y, un des montants qui portent l'aissieu de la bobine. Le reste est à peu près comme à la bûche à équerre, & est inquie par les mêmes lettres.

Figure 10, l'établi où l'on tire le fil de fer fin, vu en plan

Figure 11, le même établi vu en perspective. 1, le tourniquet où l'on met l'écheveau de sil. 2, bobine sur laquelle on tire le sil. 3, la filiere. 4, 4, 4; chevilles de ser qui la retiennent. 5, la filiere placée verticalement, commo on la pose quand on ajuste les trous. 6, l'étibot ou l'étibois sur lequel on lime la pointe des fils de ser pour qu'ils entrent dans les trous de la filiere, 7, billot appellé chouquet, sur lequel on rabat les filieres. 8, la jauge pour mesurer la grosseur des sils de ser. 9, trou où l'on met de l'huile. 10, porte ou anneau de la bobine où l'on accroche le bout du fil de ser.

PLANCHE V.

Où l'on voit des Fils de fer de différentes grosseurs.

On a représenté sur cette Planche toutes les grosseurs de fil de fer qui fe trouvent dans les boutiques de Clincaillerie les mieux assorties *, depuis le plus sin qu'on nomme Passe-Perle marqué pp, jusqu'au numéro 29.

* Comme est celle de M. le Marié, à la Garde de Dieu, sur le quai de la Ferraille, FIL D'ARCHAL.

Les Serruriers emploient du fil de fer pour beaucoup de leurs ouvrages, & on leur en fournit depuis le numéro 8 jusqu'au numéro 26, & même quelquefois jusqu'au numéro 29. Ils donnent la préférence au fil Normand qui est roide & élastique, particuliérement pour les ressorts de sonnettes & de stores, à quoi ils emploient les fils depuis le numéro 15 jusqu'au numéro 19.

Pour faire les clous d'épingle, on prend du fil de Franche-Comté que dans le Commerce on nomme de Limoges. Ce fil est plus doux que le Normand, & l'on emploie à cet usage depuis le Passe-Perle jusqu'au

numéro 17.

Pour les treillages, on se sert de fil d'Allemagne depuis le numéro 8 jusqu'au Passe-Perle. Le fil d'Allemagne est bon & propre; mais il est souvent pailleux, & l'on ne fait point de difficulté de lui substituer du fil Normand ou de Limoges quand il s'en trouve de grosseur convenable.

Les Poseurs de sonnettes emploient ordinairement pour les renvois du fil depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 3.

On emploie pour les cordes des instruments de Musique, des sils beaucoup plus sins; mais ils le sont trop pour avoir pu être représentés sur cette Planche.

Il ne nous a pas non plus été possible de représenter une siliere dans sa grandeur naturelle; mais pour qu'on pût en prendre une idée, nous en avons sait graver une en petit; elle est vue de plat.

La Figure 30 représente donc cette filiere vue par les côtés de la semelle

où les trous sont plus larges.

La Figure 3x est une coupe de la filiere par son épaisseur, & par l'axe des trous qui, comme l'on voir, sont coniques. Les bouts évalés a, se nomment Pertuis; le petit bout b s'appelle l'Œil.

La Figure 32 est une jauge pour mesurer la grosseur des sils de fer depuis le numéro 15 jusqu'au passe-perle.

La Figure 33 est le poinçon d'acier qui fert à calibrer les trous,



EXPLICATION

de quelques Termes propres à l'Art de la Tréfilerie.

A FFILE. On nomme ainsi un nouet de toile dans lequel il y a un morceau de lard ou de graiffe. On fair paffer le fil de fer à travers ce nouer pour lui faciliter le paffage dans la filiere. ns la filiere. Page 19 AGREYEUR. Ouvrier qui fait passer, à force

de bras, les fils de fer déliés par la filiere. 2, 17 ALLEMANDERIE. Attelier où l'on forge fous un petit martinet le fer pour le réduire de grosseur à passer par les plus grands trous

de la filiere.

APPLATISSERIE. C'est un attelier où l'on fait passer le fer rougi entre deux rouleaux pour le tirer en barres plates.

AUGER. C'est creuser en goutriere une des furfaces d'un morceau de fer plat qu'on destine à faire une filiere. 23,26

BLANC PLOYANT. C'est un défaut du fer qui le rend peu propre à être tiré à la filiere.

BOBINE. C'est un cylindre assez gros qui s'établit verticalement sur une forte table, & qu'un homme fait tourner au moyen d'une manivelle; on se sert de cet instrument pour faire passer à la filiere des fils déliés. 2,19

Buche. C'est un fort & gros madrier qui porte les tenailles, les filieres & d'autres inf-truments propres à la Tréfilerie. C'est en quelque façon l'Etabli du Tréfileur. 9, 17

CAMES. Ce sont des especes de mentonnets ou de dents qui sont attachées sur la circonférence d'un arbre tournant, & qui

fervent à foulever les gros marteaux.

CANARD (queue de). Quand un filde fer, au fortir de la filiere, s'est déchiré, on dit qu'il a fait la queue de Canard ou de Renard.

CATONS. On nomme ainsi auprès de la Trappe des tringles de fer qui ont environ trois pieds de longueur, & qu'on forge à bras sur une enclume pour les réduire à une groffeur convenable, pour être tirées à la filiere.

Chaînon. C'est une espece d'anneau ova-le ou de bride qui embrasse les queues des tenailles, & qui les serre en même temps qu'elle les tire en arriere.

CHAMBRIERE. C'est un bâton qui est attaché verticalement auprès de la bûche. Ce bâ-ton a une espece d'anneau de fil de fer dans lequel passe celui qu'on tire pour qu'il ne se mêle point.

CHARRÉE (taches couleur de). Ce sont des taches grifes couleur de cendre. 17. Voyez BLANC PLOYANT.

CHIFFE. C'est un morceau de torchon que les Agreyeurs tiennent à la main pour que le fil qui est gros & qui s'est échaussé en passant dans la filiere, ne les brûle pas. 19 CHOUQUET. Billot fur lequel on rabat les

Cograin. Ce sont de petits grains de ser qui s'attachent très-intimement aux trous de la filiere, & qui gâtent le fil lorsqu'on n'a pas foin de les ôter.

Caissures. Ce font des especes de rides ou de crispures qui se sont à la superficie du fil de ser lorsque la filiere est mal ajustée. 3, 16

Dalle. On nomme ainsi dans les Allemanderies une gouttiere de fer où les forgis se rendent à mesure que l'Ouvrier les a travaillés fous le martinet.

Déboucler, fe déboucler. C'est quand le fil forme une espece de nœud qui le fair

E

EBROUDAGE. C'est le travail de la troisieme bûche; & quand le fil a passé par tous les trous de cette bûche, on l'appelle ébrou-

EBROUDEUR, est l'Ouvrier qui est attaché à la troisseme bûche.

EBROUDI, Voyez Ebroudage. Ebroudeur.
ECOTAGE. C'est le fil qui a été travaillé sur la seconde bûche; & l'Ecoreur est l'Ouvrier etrois de l'Allende de l'Allende de l'Allende de l'Allende de l'Ecoreur est l'Ouvrier etrois de l'Allende de l'Al

Reconde bitches, & Frederich Converted to the Vice attaché à cette bûche.

Ecoteur. Voyez Ecotage.

Ecrier. C'est nettoyer & éclaireir le sil de fer en le frottant avec un linge chargé de grès. L'Ecrieur est un Garçon de la Tréfilerie qui a foin de faire cet ouvrage. ECRIEUR. Voyez Ecrier.

ESTIBOT. ETIBOIS. ETIBOT. C'est un morceau de bois sur lequel on time le bout d'un

ART DE RÉDUIRE LE FER EN FIL. 32

le fil par un trou trop fin.

FER (Tireurs de). Les Tireurs de fer font ceux qui tirent le fil de fer fin à la bobine. 19

FILIERE. Bande de fer plat chargée de potin ou fonte de fer, & percée de trous par lesquels on fait passer le fil. 16 Forgis. Les Forgis sont des barres de ser

qu'on a travaillés fous le martinet pour les arrondir & les mettre de grosseur à passer par les trous de la siliere de la premiere bûche.

Frisé. Fer frisé; c'est celui qui a la super-ficie inégale, & ce défaut arrive quand on le passe par des trous trop sins.

H

Hape de chaînon. C'est un maillon du chainoa.

JAUGE, ou compas d'épaisseur. Morceau de fil de fer plié en zigzag, qui fert à mesu-rer la grosseur des différents sils de fer, parce qu'entre chaque pli du fil, on laisse des queues de Renard quand, en passant le des espaces plus ou moins grands, de forte fil par un trou trop fin de la filiere, il perd qu'on peut mesurer autant de différents fils plus de sa grosseur que ne l'exige le trou. 14,17 qu'il y a de plis.

LANTERNE. C'est une espece de dévidoir formé par plusieurs fuscaux. On met sur la lanterne le fil qu'on veut faire passer par la filiere.

Manicordion. C'est ainsi qu'on nomme le fil de fer très-fin qui sert pour les instruments de musique.

MAUTURE. On appelle ainsi un fil de fer qui a été chaussé inégalement, & qui a été brûlé en quelques endroits.

NILLE. Petit tuyau de bois dans lequel entre la branche d'une manivelle pour em- la bûche.

pêcher que ce fer en tournant dans la main

NOIR PLOYANT. Ce sont des taches brunes FAIX, (donner trop de faix) c'est passer tirant sur le noir qui indiquent que le ser est

Passe-Perte. On nomme ainsi le fil de fer de l'échantillon le plus fin, sans doute à cause qu'on s'en sert pour enfiler les colliers de perles.

Pertuis. On nomme ainsi les trous de la s'appelle Pail, & la plus large est l'évasement ou plus généralement le pertuis.

Pierre. On dit qu'il se forme des pierres,

lorsque le fil demeure creux & qu'il se dé-

boucle. 16. Voyez Déboucler.

Porte. C'est une perite boucle de ser où l'on attache le bour du sil de ser; ensuire

on fait tourner la bobine.

du POTIN. Les Faiseurs de filieres appellent
12 ainsi les fragments de vieille marmite de ser fondu.

Queue de Canard. QUEUE DE RENARD. On dit qu'il se forme

RENARD (queue de). ROULAGE (fer de roulage) c'est un gros fil de ser qui ayant passé par trois trous de la filiere, est roulé en écheveau par celui qui 20 le recoit.

> TIRER A LA BUCHE. TIREURS A LA BOBINE. 2. Voyez Bobine.


TREURS DE FER.


19
TRÉFILERIE. Attelier où l'on tire le fer forgis par la filiere pour le réduire en fil de différentes groffeurs.


1, 2, 8
TRÉFILLUR. 2, 7. Voyez Tr/filerie.
TUILE. Planche de bois fort unie qu'on


pose sur la bûche, & sur laquelle coulent les tenailles. Elle doit être plus inclinée que


FIN DE L'ART DE RÉDUIRE LE FER EN FIL.































SPECIAL 83-B OVERSIZE 11343 THE STATE OF THE S

GETTY CENTER LIBRARY

